
NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

STRAPLINK

ÉTRANGLEUSE DE LONGE

LONGE NUE	RÉF.: FTC/SPK
LONGE + MOUSQUETON ULTRA O	RÉF. : FTC/SPKO
N° SÉRIE	

ÉDITION JUILLET 2016





1355, chemin de Malombre 26780 MALATAVERNE • (+33) 475 528 640 contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com

1 INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation relative à la prévention des risques de chutes liées aux travaux réalisés dans les arbres aux moyens de cordes, la Direction Générale de la Fôret et des Affaires Rurales a publié des consignes dans sa note de service du 27 juin 2007 (DGFAR/SDTE/N2007-5018). Parmi ces consignes figure l'obligation de rendre étrangleur l'utilisation d'une longe dans les travaux de démontage. Cette note fait écho aux modalités d'application de l'article R 233-13-17 du Code du Travail français et de l'arrêté du 4 août 2005 publié au Journal Officiel du 30 août 2005, page 14039.



CE MATÉRIEL N'EST EN AUCUN CAS UN ÉLÉMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE, IL NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ POUR L'ASSURAGE DES PERSONNES.

2 DONNÉES TECHNIQUES

- Pour une utilisation sur fût de diamètre > 20 cm.
- · Sangle principale polyamide 20 mm noire.
- Boucles de réglages acier traitement cataphorèse noire.
- · Charge maximale d'utilisation du produit : 500 kg.
- · Poids: 62 g nue (sans mousqueton).

3 DESCRIPTION DU PRODUIT

Le STRAPLINK est un dispositif réglable permettant d'étrangler une longe pendant les opérations de démontage sur fût. Il permet une mise sous tension rapide de la longe en cas de chute en évitant ainsi le glissement de l'utilisateur et permet également une aisance accrue des mouvements sur fût pendant le travail.



4 CADRE D'UTILISATION

Le STRAPLINK doit être :





- Utilisé par des personnes formées aux travaux en hauteur et compétentes.
- Contrôlé avant chaque mise en place par l'utilisateur compétent formé aux travaux en hauteur.
- Après une chute, vérifier l'état du matériel et le changer s'il est endommagé.
- Utilisé avec un mousqueton de type triple lock EN 362, dans l'œil de passage prévu à cet effet.
- Utilisé sur une seule longe à la fois, et par une seule personne.

L'utilisateur ne doit en aucun cas avoir de contre-indication médicale liée aux travaux en hauteur et être en pleine possession de tous ses moyens physiques et intellectuels.

5 MISE EN GARDE

Une action trop brutale sur la poignée de détension peut provoquer un à-coup. Il incombe à l'utilisateur de maîtriser la progressivité du réglage pour ne pas se mettre en danger. Si nécessaire, tester le produit hors situation de travail pour appréhender son fonctionnement.

- NE PAS UTILISER le STRAPLINK s'il est endommagé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- NE PAS UTILISER le STRAPLINK en dehors du cadre d'utilisation prescrit par le fabriquant
- NE JAMAIS MODIFIER ou transformer le STRAPLINK de quelque manière que ce soit.
- Le STRAPLINK N'EST PAS un équipement de protection individuelle contre les chutes.
 Il ne faut donc jamais utiliser le STRAPLINK comme dispositif d'ancrage.

6 ENTRETIEN

- Un bon entretien et un stockage adéquat du STRAPLINK assureront la longévité de votre produit.
- Nettoyer manuellement à l'eau claire et au savon doux, ne pas utiliser de solvant, ni d'acides ou de bases.
- Ne pas laver en machine, ne pas sécher au sèche-linge.
- Sécher naturellement dans un local ventilé, à distance de tout feu direct ou d'autres sources de chaleur et à l'abri des ultra-violets.

5 STOCKAGE / TRANSPORT

Lors du transport et du stockage, mettre le STRAPLINK à l'abri : des chocs, de l'écrasement, du broyage, des frottements, de l'humidité, de la chaleur, des rayons ultra-violets, des matières corrosives, des hydrocarbures, des acides, du sable, des outils et de tout objet tranchant susceptible de l'endommager. Eviter les atmosphères corrosives, surchauffées, réfrigérées.


8 DURÉE DE VIE ET MISE AU REBUT

- ATTENTION : un évènement exceptionnel peut nécessiter la mise au rebut de votre produit (chute importante, coupures...).
- Le STRAPLINK doit être vérifié avant chaque utilisation par l'utilisateur.
- Le STRAPLINK doit être mis au rebut dans le cas où les vérifications ne sont pas satisfaisantes, en cas de doute sur la fiabilité du produit.
- LE STRAPLINK A UNE DURÉE DE VIE DE 5 ANS.
- Il est conseillé de détruire le produit suite à une mise au rebut ou en fin de durée de vie pour éviter une future utilisation.

9 GARANTIE

Le STRAPLINK est garanti deux ans contre tous les vices de fabrication. Sont exclus de la garantie : l'usure normale, les modifications, le mauvais stockage, le mauvais entretien, et les dommages dus aux accidents, aux négligences, et aux utilisations auxquelles ce produit n'est pas destiné.

10 SIGNIFICATION DU MARQUAGE



11) MISE EN PLACE DU STRAPLINK

Le STRAPLINK peut être positionné côté régleur ou côté mousqueton.



Disposer le STRAPLINK sans le mousqueton en dessous de la longe.

La boucle à mousqueton se trouve à gauche avec le mou et la grande boucle tournée à droite.



Faire passer la boucle à mousqueton au-dessus de la longe et la faire entrer dans la grande boucle pour réaliser un cravatage.





Recommencer l'opération pour faire un deuxième tour et ainsi réaliser un prussik.



Installer le mousqueton dans la boucle prévue.



Installer le mousqueton sur l'autre brin de la longe.

Pour étrangler la longe, tirer sur le brin rouge.

Pour donner du mou, tirer sur le brin bleu.





CONSEIL : Il est conseillé de positionner le STRAPLINK au plus prés du tronc et d'ajuster la longueur souhaitée seulement en dernière étape.



Pour disposer l'étranglement au plus près du tronc, on peut faire coulisser le nœud vers le tronc d'une main et le mousqueton avec l'autre main.



ASTUCE RANGEMENT
Utilisation de la poignée rouge dans
le mousqueton + mousqueton sur
mousqueton de la longe.

