



GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

Dit door SIOEN NV geproduceerde PBM voldoet aan EU-Verordening 2016/425.
Lees de gebruikshandleiding alvorens dit PBM te gebruiken!



sio.to/eudoc

Vanwege het veelvoud aan combinaties van EU-standaarden en EU-talen is het ecologisch niet verantwoord (en tegen de EU Green Deal doelstellingen) de gebruikshandleiding voor alle geleverde PBM's op papier af te drukken. Indien nodig kunt u gratis een exemplaar op papier bestellen bij SIOEN of bij onze Distributeur. Ook kunt u de meest recente versies (verschillende versies afhankelijk van de betreffende normen) van het gebruiksvorschrift/handleiding en de productspecifieke Verklaring van Overeenstemming in de EU-taal van uw keuze vinden op onze website: <http://sio.to/eudoc>.

Veiligheidsinformatie die essentieel is als u een PBM ontvangt:
meer volledige instructies op <http://sio.to/eudoc>.

	Slecht weer, regen		Beperkte chemische bescherming
	Koele/koude omgevingen		Thermische isolatie, elektrische overslag
	Beperkte vlamverspreiding		Lassen en aanverwante werkzaamheden
	Verbeterde zichtbaarheid		B: Convectiewarmte C: Stralingswarmte D: Spatten gesmolten aluminium E: Spatten gesmolten ijzer F: Contactwarmte
	Antistatisch		
	Verstrik raken in bewegende onderdelen		Bescherming tegen UV
	Hoge zichtbaarheid, gemiddeld risico		

Controleer de pictogrammen (en optionele EN/ISO/IEC/nationale normen en beschermingsklassen) op het etiket van dit PBM voor de specifieke beschermende eigenschappen. Indien een bepaald symbool (pictogram)/norm niet op het etiket staat, wordt deze bescherming NIET geboden door dit PBM!! Het type bescherming dat door elk pictogram wordt weergegeven, wordt hieronder kort beschreven. Volledige informatie, incl. betekenis en limieten van de beschermingsklassen, kunt u vinden op <http://sio.to/eudoc>.

Volg de instructies van uw werkgever die dit PBM heeft geselecteerd naar aanleiding van een risicoanalyse en gebruik het alleen voor het beoogde gebruik en volgens de ontvangen training. Controleer de gebruiksbependingen op <http://sio.to/eudoc>.

Selecteer de juiste maat zodat u het werk comfortabel en ongehinderd kunt uitvoeren. (zie de tabel met maten aan het einde van dit artikel en op <http://sio.to/eudoc>). Alleen de lichaamsdelen die door dit PBM worden bedekt, worden beschermd.

Indien u dit pictogram op het label ziet, controleer dan de vervaldatum

Zonder toestemming van Sioen is het niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan de kleding/PBM!

Bij antistatische PBM's is het van belang dat alle onderliggende niet-antistatische kledingstukken (van top tot teen) bedekt zijn met de antistatische kleding en goed geaard zijn (bijv. door antistatisch schoeisel).

PBM-kleding moet volledig en correct gesloten worden gedragen.

Controleer de compatibiliteit met andere kleding/PBM's (aansluitingen, overlap bij bewegingen,...) en werkuitrusting. Lees de betreffende gebruikshandleidingen.

PBM-kleding dient regelmatig te worden geïnspecteerd en gereinigd, en indien nodig te worden onderhouden en gerepareerd door een professionele onderhoudsdienst, die ook toeziet op het buiten gebruik stellen van het PBM (einde levensduur). **Gebruik/draag geen beschadigde of sterk vervuilde PBM's.** Volg de **opslaginstructies** (droog of geventileerd, niet samengedrukt, niet in direct zonlicht,... zie <http://sio.to/eudoc>).

SIOEN

Fabrikant:
Sioen nv, Fabriekstraat 23, B-8850 Ardoorie, België
T: +32 (0)51 740 800 • www.sioen.com